

Faktablad 13

Klimagulv med parket/sildebengulv på gulvstrøer

Klimagulve med parketgulv på gulvstrøer, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der anvendes en fugtspærre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne, samt foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

I boliger kan Klimagulve lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm.

Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra strø lige før vendingene til understøtning af gulvpladen.

Som underlag for parketgulvet udlægges et 12 mm spånpladeundergulv, der skrues til Klimagulvet pr. 150 mm langs alle kanter og pr. 300 mm midt på pladen. Mellem Klimagulv og undergulvspladen udlægges et lag gulvpap, mindst 500g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klappelyde.



- | | |
|--|---|
| 1. Parket/sildebengulv | 6. Gulvstrøer, højst 600 mm c/c (boliger) |
| 2. Gulvlim | 7. Isolering |
| 3. Gulvspånplade 12 mm, skruet til Klimagulv | 8. Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie |
| 4. Gulvpap, mindst 500 g/m ² | 9. Radonspærre |
| 5. Novopan Klimagulv | 10. Terrændæk eller etagedæk af beton |

I øvrigt henvises til montagevejledninger for
“SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv”

kronospan

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk