

Faktablad 4

Udførelse af returløb i tomrør for Novopan Klimagulv

Forinden montage af klimagulv-pladerne laves først en skitse over varmeslangernes forløb så tomrør placeres korrekt under strøkonstruktionen. Det er vigtigt at tomrøret fastgøres – brug evt. kabelbøjler, patentbånd eller lign. Der må ikke forekomme skarpe vendinger eller knæk på tomrøret.

Tomrøret udlægges og fastgøres forinden monteringen af gulvpladerne.



Med rundsav eller lignende skæres et hul på 15-20cm i bunden af sporet på det sted hvor tomrøret skal komme op gennem gulvpladen.



Hullet hugges rent med stemmejern.



Gulvpladen placeres og monteres. Herefter trækkes tomrøret op gennem gulvpladen.



Den overskydende del af tomrøret skæres af.



Kontrollér at tomrørets ende er i niveau med gulvpladen.



Forinden nedlægning af gulvvarmeslangen kan denne med fordel spidises med en kniv. Dette letter gennemføringen i tomrøret.



Gulvvarmeslangen føres gennem tomrøret. Dette udføres lettest forinden udlægning af gulvvarmeslangen i selve gulvet.



I øvrigt henvises til montagevejledninger for
“SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv”

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk