

Faktablad 6

Klimagulv lagt svømmende på nyt terrændæk

Klimagulve, der lægges svømmende på et nyt terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der anvendes en fugtspærre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne. Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

For at sikre, at fugtspærren ikke ødelægges i byggeperioden bør den lægges umiddelbart inden Klimagulvet lægges.

Mellem fugtspærre og Klimagulv udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde. Der lægges et tilsvarende lag gulvpap mellem klimagulv og det svømmende trægulv, se figuren.



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Svømmende trægulv | 5. Radonspærre |
| 2. Gulvpap, mindst 500 g/m ² | 6. Beton |
| 3. Novopan Klimagulv | 7. Varmeisolering iht. BR15 |
| 4. Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie | |

I øvrigt henvises til montagevejledninger for
“SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv”

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk