

#13 Faktablad

KLIMAGULV MED PARKET/SILDEBENSGULV PÅ GULVSTRØER

Klimagulve med parketgulv på gulvstrøer, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der anvendes en fugtspærre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne, samt foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

I alm. beboelse kan Klimagulve lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm.

Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra strø lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen.

Som underlag for parketgulvet udlægges et 12 mm spånpladeundergulv, der skrues til Klimagulvet pr. 150 mm langs alle kanter og pr. 300 mm midt på pladen. Mellem Klimagulv og undergulvspladen udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde.

I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".



Radonspærre

Gulvstrøer, højst 600 mm cc (boliger)

Isolering

Gulvlim

Terrændæk eller etagedæk af beton

Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie

Novopan Klimagulv

Parket/sildebengulv

Gulvpap, mindst 500 g/m²

Gulvpånplade, 12 mm, skruet til Klimagulv